



## **Anbefaling til vedligeholdelse og reparation af pulverlakerede overflader**

Skader på malede overflader udbedres straks for at undgå yderligere malingslip og undervandring.

De afskallede/skadede overflader slibes med sandpapir. Der grundes med en primer og males ovenpå med den ønskede farve.

## **Afvasning af pulverlakerede overflader**

For at bevare den æstetiske kvalitet og forventede holdbarhed, er det nødvendigt at afvaske med jævne mellemrum.

Hyppigheden af afvasning afhænger af, hvilket miljø den pulvermalede del befinder sig i. I byområder anbefales det, at der max. går 12 måneder mellem afvaskningerne, medmindre der fremkommer ekstraordinær tilsmudsning på overfladen. Her vil det være nødvendigt at afvaske hyppigere. I områder med meget forurening; marine miljø, svømmehaller etc. anbefales afvasning minimum en gang hver anden måned.

Brugsanvisning:

Overfladen kan afvaskes ved brug af en opløsning af mild opvaskemiddel og varmt vand. Alle overflader skal afvaskes med en blød klud, svamp eller naturbørste.

Hvis overfladen er kraftigt tilsmudset, er det svært at afvaske ved brug af mild vaskemiddel. For at løse dette problem, er der flere forskellige kommercielle tilgængelige vaskemidler som er blevet testet og godkendt.

- Ajax Cream
- Ajax, flydende
- Neutral
- Froggie
- Yes Ultra

Hvis der forekommer aflejringer af olie, fedtstoffer eller smøremidler, må man ikke anvende stærke opløsningsmidler. Her hæves sæbe koncentrationen lidt, dog er vand temperaturen vigtigst, den skal hæves til ca. 65 gr. For at opnå et godt resultat.

Efter rengøring skal der skylles af med rent varmt vand, anvendes der koldt vand, emulgere sæberester ikke med vandet og forbliver på overfladen (ses som hvide skjolder). Sidst aftørres med en tør klud.